

Handleiding

Start-Stop meten MC(R)-21



Versie 2.0

**Technische oplossingen
voor de betonindustrie**

METING STARTEN MC(R)-21

MC(R)-21 Zorg ervoor dat het apparaat is opgeladen, anders meldt deze zich niet aan op het webportaal!

- RHC activeren met groene knop (even wachten)
- Zwarte knop 4x indrukken tot **START METEN** in display komt
- 1x pijltje omhoog drukken tot **START METEN JA/NEE**
- 1x plus drukken: even wachten tot **+** in display komt
- 1x plus drukken: **METING AAN** in display? Dan is de meting gestart

METING STOPPEN

- RHC activeren met groene knop (even wachten)
- 1x rode stopknop drukken: meting gestopt

MC(R)-21 Let op! Na het stoppen van een meting minimaal 1 minuut wachten alvorens een nieuwe meting te starten

- 1 Activeer groene knop
- 2 Druk 4x MENU = **START METEN**
- 3 Druk 1x \wedge = **START METEN JA/NEE**
- 4 Druk 1x +
- 5 2 seconden wachten. Druk + (**METING AAN**)

Druk 1x STOP = meting gestopt
Voor herstart, druk nogmaals STOP = meting herstart (herstarten kan alleen binnen 24 uur)

